

HI-T Bite alarm típusú elektromos kapásjelzők használati utasítása.

Adó egység. **Hogyan használjuk:** Kapcsolja be az egységet olyan módon, hogy billentsé át a kapcsolót ON állásba.

A két led csoport 3-szor felvillan egyszerre, és az egység egy alkalommal hangjelzést is ad.

Hangszabályozás: Készület módban forgassa a V gombot az óramutató járásával megegyező irányba, hogy növelje a hangerőt és az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy csökkentse a hangerőt egészen némításig megteheti ezt.

Hangszín szabályzás: Készület módban forgassa a T gombot amíg ki nem választja a riasztás megfelelő hangszínét.

Kapásjelző érzékenységének beállítása: Készület módban forgassa az S gombot az óramutató járásával megegyező irányba, hogy növelje az érzékenységet és az óramutató járásának ellentétes irányába, ha csökkenteni szeretné az érzékenységet.

Gyors némítás és áramfelvétel csökkentő mód: Készület módban nyomja meg a némító gombot 1 alkalommal, hogy némítsa a hangot a készüléken(a némítás bekapcsolását 1 hangjelzéssel jelzi a készülék), majd nyomja meg másodszor is, ha ki szeretné kapcsolni a világitást is, ezt 2 hangjelzéssel nyugtázza a készülék. Néma mód kikapcsolásához nyomja meg ismételten a némító gombot, ezzel bekapcsolja a hangjelzést és a fényjelzést is egyidőben, ekkor három hangjelzést ad ki a készülék ezzel nyugtázza a beállítás megtörténtét.

Flashlight funkció szabályzása: Készület módban nyomja meg, és tartsa lenyomva az L gombot 2 másodpercig a flashlight funkció ki vagy bekapcsolásához.

Kapásjelzés: A kapásjelző készülék jelzi a kapást mind a zsinór kifutásakor, azaz húzásra, mind a zsinór ellentétes irányú mozgásakor, azaz ejtésnél. A húzás jelzésére a hangszínt beállíthatjuk az előzőekben leírt módon, míg ejtésre csak egy hangszín áll rendelkezésre. A ledek színe is változik, húzásakor színes a felvillanó led, míg ejtésre fehérén világít.

Éjszakai üzemmód(éjszakai világítás jelzés bekapcsolása): Készület módban nyomja meg és tartsa lenyomva az L gombot, hogy aktiválja az éjszakai üzemmódot.

Alacsony elemfeszültség riasztó: Az készülék képes automatikusan felismerni, ha az elem vagy akkufeszültsége alacsony. A készülék amint készület módban a bekapcsolásra kerül, automatikusan ellenőrzi az elem/akku feszültségét és ha az a riasztási szintre süllyed hangjelzéssel és a készülék hátulján lévő piros led villogásával jelez. Ekkor amint lehetséges ki kell cserélni az áramforrást mivel a készülék 1 perces időközönként riasztást ad le az alacsony feszültségre figyelmeztetve addig, míg nem cseréljük ki az áramforrást.

Vevő egység használata: A vevő bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot és tartsa lenyomva azt 2 másodpercig. Bekapcsolás nyugtázására a készülék hangot ad ki és felvillannak a ledek egyszer sorban.

Hangszabályozás: Készület módban forgassa a V gombot az óramutató járásával megegyező irányba, hogy növelje a hangerőt és az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy csökkentse a hangerőt egészen némításig megteheti ezt.

Hangszín szabályzás: Készület módban a vevő mindig az adó egységen beállított hangszínt fogja automatikusan használni.

Kapásjelzés: A kapásjelző készülék jelzi a kapást mind a zsinór kifutásakor, azaz húzásra, mind a zsinór ellentétes irányú mozgásakor, azaz ejtésnél. A húzás és ejtés jelzésére a hangszínt az adó egységen kell beállítani az előzőekben leírt módon.

A ledek színe is változik, húzásakor színes a felvillanó led, míg ejtésre fehérén világít. Mindig az a led villan fel a ledsorban amelyik adóegységen keletkezett a jelzés.

Kapásjelzés módjának beállítása: A kapásjelző készülék 3 módon jelezheti a kapást, fény+hang, fény+rezgés, hang+rezgés. Készület módban azaz bekapcsolás után állíthatja be a jelzés módját. A bekapcsoló gomb megnyomásával változtathatja.

A változtatás után mindig győződjön meg, hogy a valóban megfelelő üzemmód fut az adón.

Alacsony elemfeszültség riasztó: Az készülék képes automatikusan felismerni, ha az elem vagy akku feszültsége alacsony.

A készülék amint készület módban a bekapcsolásra kerül, automatikusan ellenőrzi az elem/akku feszültségét és ha az a riasztási szintre süllyed hangjelzéssel és a készülék hátulján lévő piros led villogásával jelez. Ekkor amint lehetséges ki kell cserélni az áramforrást mivel a készülék 1 perces időközönként riasztást ad le az alacsony feszültségre figyelmeztetve addig, míg nem cseréljük ki az áramforrást.

Kikapcsolás: Tartsa lenyomva 2 másodpercig a bekapcsoló gombot, a kikapcsolást a led felvillanása és hangjelzés fogja jelezni.

Forgalmazza: EUROSTAR Kft.

1033 Budapest, Szentendrei út. 89-95

e-mail: raktar@eurostar.hu



1. bekapcsoló "ON/OFF"
2. Hangerőszabályzó
3. Hangszín szabályzó
4. Érzékenység szabályzó
5. Némító
6. Flashlight szabályzó

