

DAM TF BITE ALARM WIRELESS SET HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Adó egység.

Hogyan használjuk: Kapcsolja be az egységet olyan módon, hogy nyomja meg a kapásjelző közepén található gombot kb. 2 másodpercig. A két led csoport 1 alkalommal felvillan egyszerre, és az egység hangjelzést is ad.

Hangerőszabályozás:

Bekapcsolt állapotban a kapásjelző bekapcsoló gombját röviden megnyomva tudjuk a hangerőt változtatni, a kívánt hatás eléréséig többszöri lenyomással, akár egészen a némításig.

Kapásjelzés:

A kapásjelző készülék jelzi a kapást mind a zsinór kifutásakor, azaz húzásra, mind a zsinór ellentétes irányú mozgásakor, azaz ejtésnél. A kapás jelzésére a hangerőt beállíthatjuk az előzőekben leírt módon. A led-ek is felvillannak a kapás jelzésére.

Vevő egység

A vevő bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot és tartsa lenyomva azt kb. 2 másodpercig. Bekapcsolás nyugtázására a készülék hangot ad ki és felvillannak a led-ek egyszer sorban.

Hangszabályozás:

Készenlét módban nyomja meg a V gombot, hogy növelje, vagy csökkentse a hangerőt a hangerőt egészen némításig csökkentheti. A V gombot lenyomva tartva kapcsolható ki, illetve be a vibráció mód.

Kapásjelzés:

A kapásjelző készülék jelzi a kapást mind a zsinór kifutásakor, azaz húzásra, mind a zsinór ellentétes irányú mozgásakor, azaz ejtésnél. Mindig az a led villan fel a led-sorban amelyik adóegységen keletkezett a jelzés.

Kikapcsolás:

Tartsa lenyomva 2 másodpercig a bekapcsoló gombot.

Az adó készülékek és vevő készülék összehangolása:

1. Kapcsolja be a vevőkészüléket és azt az adó készüléket, melyet összehangolni kíván a vevőkészülékkel.
2. Kapcsolja ki a vevőkészüléket.
3. Nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva a bekapcsoló és hangerőszabályzó(V) gombot a vevőkészüléken, amíg a led-ek nem kezdenek világítani. Forgassa el annak az adó-készüléknek a közepén lévő zsinór vezető kerekét, amelyet Ön először szeretne összehangolni a vevőkészülékkel. Ha a összehangolás sikeres, a vevőkészülék egy alkalommal hangjelzést ad ki és a soron következő led kezd világítani a vevőkészüléken. Ekkor forgassa el a zsinórvezető kereket a következő adóegységen, amíg a vevőegység nem nyugtázza a összehangolás létrejöttét ismét egy hangjelzéssel. Ha mindkét adóegység összehangolása sikeres a vevőegységgel, az automatikusan kikapcsol.

A horgászat befejezése után mindig kapcsolja ki a vevő és adó egységet is, az elemek kímélése érdekében, ezzel növelve azok hosszabb élettartamát.

Forgalmazza: EUROSTAR Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út. 89-95

e-mail: raktar@eurostar.hu

